

Anleitung für den Sony Reader™ Wi-Fi® (PRS-T1)

1. Installation der Software "Reader™ forPC/Mac"

Schließen Sie den Reader PRS-T1 per USB-Kabel an Ihren mit dem Internet verbundenen Computer an und installieren Sie die Software "Reader™ for PC/Mac" (die Anwendung finden Sie unter „Setting“ oder kann kostenlos bei www.sony.ch im Bereich E-Book-Reader heruntergeladen werden).

2. Download eines E-Books über den Computer

Öffnen Sie einen Internetbrowser, gehen Sie auf www.reader.ch und registrieren Sie sich. Kaufen Sie ein E-Book im EPUB-Format. Gehen Sie in Ihrem Konto bei Reader.ch in den Bereich Downloads, klicken Sie beim eben gekauften Buch auf den Link „Download“ und laden Sie das eBook auf Ihren Computer herunter. Sie haben dann auf Ihrem Computer eine Datei mit der Endung „.acsm“. Diese Datei können Sie per Doppelklick in der Software „Reader for PC/Mac“ öffnen. Sollte Ihr Computer noch nicht für DRM- geschützte Inhalte autorisiert worden sein, müssen Sie diese Autorisierung jetzt vornehmen. Es erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.

3. Autorisierung Ihres Computers (zur Nutzung DRM-geschützter Inhalte)

Dazu benötigen Sie eine AdobeID und das Passwort. Ein neuer Adobe-Account kann kostenlos und unkompliziert bei www.adobe.ch erstellt werden (oben rechts auf „Anmelden“ und dann „Neuen Account erstellen“)

Sobald Sie Ihren Computer autorisiert haben, erscheint das E-Book in Ihrer „Bibliothek“. Sie können das E-Book nun auf dem Computer lesen oder auf einen Reader übertragen.

4. Übertragen des E-Books auf einen Reader

Schließen Sie den Reader per USB-Kabel an den Computer an. Der Reader wird von der Software erkannt und ein Symbol erscheint oben in der ersten Menüleiste. Für die Übertragung eines DRM-geschützten E-Books wird die Autorisierung des Readers mit Ihrer AdobeID vorausgesetzt. Bestätigen Sie die Autorisierung im Dialogfeld.

Sobald Sie Ihren Reader autorisiert haben, startet die automatische Synchronisation. Das E-Book wird auf den Reader übertragen. Nach dem Trennen der USB-Verbindung erscheint das E-Book auf dem Startmenü des Readers und kann gelesen werden.

Hinweise:

Der Reader™ Wi-Fi® (PRS-T1) ist nicht mit der Software Adobe Digital Editions (ADE) kompatibel. DRM-geschützte E-Books können nicht mit der Software ADE auf den Reader übertragen werden. Für den neuen Reader PRS-T1 steht dafür die kostenlose Software „Reader for PC/Mac“ zur Verfügung.

Sony empfiehlt den Download von E-Books im EPUB-Format. Das EPUB-Format (mit oder ohne AdobeDRM) ermöglicht auch bei Änderung der Schriftgröße eine optimale Darstellung des E-Books auf dem Reader.

Demnächst:

Direkter Zugriff auf einen E-BookShop per W-LAN. Zukünftig wird es auch möglich sein, E-Books drahtlos und unkompliziert aus einem E-Book Shop direkt auf den Reader zu übertragen.

Hilfe bei weiteren Fragen: reader@buchhaus.ch